

ES-33A

警報器
使用說明書

THE HOME SECURITY ALARM



▲使用前注意事項

1. 請擦拭好黏貼面，避免黏貼不牢靠
2. 若遙控器按按鈕的時候，指示燈未亮起，遙控器電池沒電，請更換！
3. 使用前請先裝上電池！

如何增設遙控器？

在電池裝上後，長按**門鈴鍵**，直到發出【Bi】一聲後，再點選**警報鍵**就完成囉！

◎ 如何測試成功增設遙控器？

使用原遙控器按下**警報鍵**再觸發警報，再使用新遙控器按下**解鎖鍵**就成功囉！



▲ 掃描QR CODE，就可以看到如何複製遙控器影片教學

注意：

1. 在配對新的主機的時候，原本配對好的主機不能裝上電池，不然會干擾造成配對失敗
2. 警報器配對的時候，新主機要在剛放入電池3秒內按住遙控器的門鈴鍵才能進入配對模式，如果您電池已經放入一段時間了，要先將一顆電池拿出來讓它重新通電
3. 遙控器最多只可複製八個主機，若是超過，會自動消失第一個警報主機的對頻！反之，一個主機最多只可對八個遙控器，若是超過會自動消失第一個遙控器的對頻！

▲ 產品基本介紹

蜂鳴器

(若嫌太大聲可以在蜂鳴器上貼膠帶)



警示燈

低電量會每秒閃一次，請更換電池



門磁

門磁上有箭頭，只要將箭頭對準主機的箭頭即可



警示燈

沒亮代表沒電

警報鍵

設定警報模式

解鎖鍵

解除警報模式

緊急警報

無論在何種狀況下按下遙控器按鈕即可觸發警報

門鈴鍵

開啟門鈴鍵後，只要有感應震動或是門磁分離就會發出"叮咚"聲

電池蓋

打開直接裝上電池即可

貼心小提醒：

1. 按門鈴鍵5秒內再按一次可切換門鈴聲音或是開啟開門提醒功能
2. 開門提醒：發出兩組di di di 聲音後在2秒內沒有再按下門鈴鍵，就會進入該模式。開門超過10秒鐘警報器會發出di di di 提示聲音，會隨著時間逐漸變大聲

如何設定警報？

▲記得要先裝電池【兩個四號AAA電池】

為了延長產品的壽命，建議使用**鹼性電池**

置入電池後，主機會【Bi一聲】

將主機與門磁併靠一起，距離不要超過0.5公分！

▲設置門磁警報

按遙控器的**警報鍵**，此時會發出**Bi Bi Bi三聲**進入警戒狀態！

靜待**五秒**後，警報器燈會閃爍，表示進入警報模式！

（當警報器與門磁分離時候，便會發出110分貝的警報聲）

※注意：警報觸發會持續30秒警報後停止15秒，15秒內主機與門磁合併，即可停止警報聲！

30秒內合併主機與門磁，是不會停止鳴響，必須要等警報聲30秒響完才會停止鳴響！

▲設置緊急緊報聲

按**緊急鍵**即可發出緊急警報！

▲設置門鈴提示

按**門鈴鍵**即可於震動 / 門磁分離狀況下，發出設定的門鈴聲響

貼心小提醒：

Q：警報器響了，人在外面可以知道嗎？

A：這是簡易型警報器，僅供嚇阻 / 引起他人關注

Q：為什麼我的遙控器無法控制主機呢？

A：這有三種原因，一可能是主機沒電了，二可能是遙控器沒電，三是設定跑掉了！再重新設定就可以囉！

Q：如果竊賊也使用相同警報器，這樣他的遙控器是否可以解除？

A：複製遙控器是要先將電池拔掉再裝上，所以並不會有這樣的問題



感謝您對本公司產品的支持和愛護，若有任何使用上的問題，請致電客服部：

客服電話：(02) 7716-5859

客服時間：週一至週五 09:30~12:00 / 13:30~18:00

客服Line@：@pk12805p

客服Mail：sales@e-kit.com.tw

官方網站：http://www.e-kit.com.tw/

有任何問題也可加本公司的LINE@詢問 ▶

