



逸奇科技  
<https://www.e-kit.com.tw/>

# KS-SF02C | 警報器 使用說明書

THE HOME SECURITY ALARM



# 簡易型門磁按鍵式警報

## 居家安防 KS-SF02C



▲警報器設定教學

### 使用前注意事項

- 1 商品請於室內使用，請勿安裝於日曬雨淋的地方  
也切勿安裝在高汙染或高濕度區域
- 2 請擦拭好黏貼面，避免黏貼時不牢靠
- 3 使用前請先確認是否有將電池正負極放置正確
- 4 請將門磁對好主機本身，切勿離超過0.5cm左右
- 5 請將門磁上的箭頭與主機箭頭對準



# 如何設定警報模式？

## A 普通警報模式 - 按第一顆鍵-會有“Bi Bi”兩聲

進入警報模式後，如檢測到警報會立即發出聲音，直到主機與門磁關上為止

## B 持續警報模式 - 按第二顆鍵-會有“Bi~Bi~Bi~”

按持續警報，主機會發出“Bi~Bi~Bi~”三聲，

10-15秒內會“Bi”一聲，表示進入警報模式！

如檢測到警報後，於7-10秒內發出警報聲30秒，此時關上後不會停止警報(若是關上後就會停止警報，但還是要等待30秒)

## C 關門提醒模式 - 按第三顆鍵-會有“DIDIDI”聲

在設定模式後，如檢測到主機與門磁分離，約5-10秒後會發出“DIDIDI”提示音，倘若一直沒有關上，聲音會逐漸增強！

※可自行設定延遲時間（門磁必須跟主機對準哦）

長按關門提醒模式按鍵，會發出“DI”提示音，響幾聲代表是第幾級，第一級至第四級分別為 3秒 / 15秒 / 30秒 / 60秒。

設定時 [長按]，每要換一次級別都須 [鬆手再按]

## D 門 鈴模式 - 按第四顆鍵-會有“DingDong”

在設定模式後，如檢測到主機與門磁分離，會發出“DingDong”提示音，提醒有人將主機與門磁分離！

## E 開 關 - 按第五顆鍵-會有“Bi~”短聲

倘若要退出任一模式，可長按開關兩秒會有“Bi~”長聲，即可退出模式

## ※關掉模式/待機模式注意事項

★★ 切換時請等待5-10秒，切勿太頻繁操作哦～★★

想關掉模式的話，長按開關鍵2-3秒“Bi~~~”一聲後退出模式！



感謝您對本公司產品的支持和愛護，若有任何使用上的問題，

請致電客服部，或是掃描本公司QR CODE就可以囉！

客服電話：(02)7716-5859      客服LINE@：@pk12805p (記得要加上@)

服務時間：周一至周五 09:30~12:00 / 13:00-17:00

客服mail：e-kit@e-kit.com.tw

客服網址：<http://www.e-kit.com.tw/>

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷16號9樓之12

