

# KS-SF04RI 警報器 使用說明書

THE HOME SECURITY ALARM



# KS-SF04R 簡易型震動警報器說明書

## ▲使用前注意事項

1. 請擦拭好黏貼面，避免黏貼不牢靠
2. 若遙控器按按鈕的時候，指示燈未亮起，  
遙控器電池沒電，請更換！
3. 使用前請先裝上電池！



## 如何增設遙控器？

在電池裝上後，長按**門鈴鍵**，直到發出【逼】一聲後，再點選**警報鍵**就完成囉！

◎ 如何測試成功增設遙控器？

使用原遙控器按下**警報鍵**再觸發警報，再使用新遙控器按下**解鎖鍵**就成功囉！

▲掃描QRCode，就可以看到如何複製遙控器影片教學

## ▲產品基本介紹



**蜂鳴器**

(若嫌太大聲可以在蜂鳴器上貼膠帶)

**警示燈**

低電量會每秒閃一次，請更換電池



**警示燈**

沒亮代表沒電

**警報鍵**

設定警報模式

**解鎖鍵**

解除警報模式

**緊急警報**

無論在何種狀況下按下遙控器按鈕即可觸發警報

**門鈴鍵**

開啟門鈴鍵後，只要有感應震動或是門磁分離就會發出“叮咚”聲

**電池蓋**

黏貼於牆壁後，按住露出的電池蓋向後壓，再將主機向上推！

# 如何設定警報？

## ▲記得要先裝電池【兩個四號AAA電池】

為了延長產品的壽命，建議使用**鹼性電池**

置入電池後，主機會【逼一聲】



▲電子使用說明書

## ▲設置門磁警報

按遙控器的**警報鍵**，此時會發出**逼逼逼三聲**進入警戒狀態！

靜待**十五秒緩衝後**，**會發出逼一聲**，表示進入警報模式！

( 當警報器與門磁分離時候，便會發出110分貝的警報聲 )

※注意：當警報器感受到第一次震動，會鳴笛2秒(怕誤觸警報)

當警報器趕到第二次震動時，便會發出110分分貝的警報聲。

鳴笛30秒，停止15秒，直到解鎖才會停止！

p.s.倘若15秒後仍未解鎖，會繼續鳴響30秒後停止15秒的循環！

## ▲設置緊急緊報聲

按**緊急鍵**即可發出緊急警報！

## ▲設置門鈴提示

按**門鈴鍵**即可於震動 / 門磁分離狀況下，發出叮咚聲音

### 貼心小提醒：

Q：警報器響了，人在外面可以知道嗎？

A：這是簡易型警報器，僅供嚇阻 / 引起他人關注

Q：為什麼我的遙控器無法控制主機呢？

A：這有三種原因，一可能是主機沒電了，二可能是遙控器沒電，  
三是設定跑掉了！再重新設定就可以囉！

Q：如果竊賊也使用相同警報器，這樣他的遙控器是否可以解除？

A：複製遙控器是要先將電池拔掉再裝上，所以並不會有這樣的問題



感謝您對本公司產品的支持和愛護，若有任何使用上的問題，請致電客服部：

客服電話：(02) 7716-5859

客服時間：週一至週五 09:30~12:00 / 13:30~18:00

客服Line@：@pk12805p

客服Mail：sales@e-kit.com.tw

官方網站：<http://www.e-kit.com.tw>

有任何問題也可加本公司的LINE@詢問▶

