



逸奇科技

<https://www.e-kit.com.tw/>



KS - X86

THE HOME SECURITY ALARM

警報器使用說明書

充電款

馬卡龍粉色

KS-X86

雙聲

隨身

警報器吊飾



KS-X86 隨身安防警報器

使用方法Usage

在以下狀況中，請立刻拔出警報插梢

In the following cases, please immediately unplug the latch alarm.

(如真遇到危險狀況下，必要可丟棄插梢並擲出警報器)

(When necessary, can be discarded and a latch alarm.)

1.遇到危險時需呼救

When the danger call for help.

2.外出走失時需引起周圍人的注意

When you go out to get the attention of the people around.

3.插回插梢，可解除警報，也可用於保護貴重物品

Pin plug back, can lift the alarm, can also be used to protect valuables.



注意事項 Notes



1. 模式選擇時，內置兩種警報聲音，默認DIDI和Wu報警聲，在10秒內連續拉拔三次開關即可切換警報聲

Alarm mode selection, built-in two kinds of alarm sounds, Default Di Di sound and police alarm sound, continuously pull the switch three times in 10seconds to switch the alarm sound.

2. 持續警報時常超過1小時，警報器聲音分貝高，切勿在耳邊拉響

The duration of the alarm is more than 1 hour, alarm sound decibels, do not sound in the ear.

3. 充電狀態亮紅燈，充滿電亮綠燈

The charging status is red, full of green light.

4. 請勿使用於非緊急狀況

Do not use in non-emergency situations.



KS-X86

感謝您對本公司產品的支持和愛護，若有任何使用上的問題，請致電客服部，或是掃描本公司QRCODE就可以囉！

客服電話：(02)7716-5859

客服LINE@：@pk12805p (記得要加上@)

服務時間：周一至周五 09:30~12:00 / 13:00-17:00

客服mail：e-kit@e-kit.com.tw

客服網址：http://www.e-kit.com.tw/

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷16號9樓之12

