

KS-SF18R | 警 報 器 使用說明書

THE HOME SECURITY ALARM



KS-SF18R 警報器說明書



掃描右方QR CODE，就可以看到如何複製遙控器影片教學▶

▲使用前請注意

1. 使用前請先打開背蓋裝電池(壓住底部突出部位，向後壓在將主機向上推)，(如下圖)

▲p.s 主機低電量時，LED燈會每秒閃爍一次，表示要換電池！



2. 使用時，請將門磁的中心位置對準主機上的標誌！請確保兩者位置不超過1 cm
3. 本產品為室內使用，並無任何防水功能，請勿置放於日曬雨淋之地及切勿裝於高濕度區域！

▲產品基本介紹



※提醒：本產品使用 4 號電池 2 顆，出廠時並無附贈主機電池！

如何設定警報？

▲ 設置雙模式警報

按**警報鍵**一下，會發出“逼逼逼”三聲，靜待“逼”一聲後，就進入雙警報模式，在警報狀態時LED燈將每5秒閃爍一次。

▲p.s 觸發警報後，首先會警示兩秒後停止，在2-15秒內若再觸發警報，便會持續發出警報聲(僅震動警報觸發才有)，直到使用遙控器解鎖。

▲ 設置門磁警報

按**警報鍵**兩下(第一下會發出“逼逼逼”三聲後再按第二下才會發出“逼逼”兩聲)，

會發出“逼逼”兩聲後，靜待“逼”一聲後，就進入門磁警報模式，在門磁警報狀態下，LED燈將每3秒閃爍一次。

▲p.s 門磁警報時，震動警報模式是無法使用的唷！

▲ 設置緊急緊報聲

按**緊急鍵**即可發出緊急警報！

▲ 設置門鈴提示

按**門鈴鍵**即可於震動 / 門磁分離狀況下，發出“叮咚”聲音

如何複製遙控器？(主機對遙控器)

在電池裝上後，長按**門鈴鍵**，直到發出“逼”一聲後，再點選**警報鍵**會發出“逼逼”兩聲就完成囉！

◎ 如何測試成功增設遙控器？

使用原遙控器按下**警報鍵**再觸發警報，再使用新遙控器按下**解鎖鍵**就成功囉！

注意：

遙控器最多只能複製八個主機，若是超過，會自動消失第一個警報主機的對頻！反之，一個主機最多只可對八個遙控器，若是超過會自動消失第一個遙控器的對頻！



感謝您對本公司產品的支持和愛護，若有任何使用上的問題，

請致電客服部，或是掃描本公司QR CODE就可以囉！

客服電話：(02)7716-5859

客服LINE@：@pk12805p (記得要加上@)

服務時間：周一至周五 09:30~12:00 / 13:00~17:00

客服mail：e-kit@e-kit.com.tw

客服網址：http://www.e-kit.com.tw/

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷16號9樓之12

